
RL676

Chiave di sblocco interna TW90
Internal release key TW90

IS281 Rev.00
09/02/2024



IT É possibile installare la chiave di sblocco interna **RL676** sia a destra che a sinistra.
- Inserire la chiave di sblocco nell'apposito perno **1**.
- Serrare il grano M4x8 **2**.

Per le operazioni di sblocco fare riferimento al manuale di installazione del TW90.

EN It is possible to install the **RL676** internal release on either the right or left side.
- Insert the release key into the pin **1**.
- Tighten the setscrew M4x8 **2**.

Refer to the TW90 installation manual for unlocking operations.

DE Es besteht die Möglichkeit, die interner Freigabeschlüssel **RL676** zu installieren entweder links oder rechts.
- Stecken Sie den Entriegelungsschlüssel in den Stift **1**.
- Ziehen Sie die den Gewindestift M4x8 **2** fest.

Siehe TW90-Installationshandbuch für Entriegelungsvorgänge.

FR Il est possible d'installer le déverrouillage interne **RL676** soit à gauche, soit à droite.
- Insérer la clé de déverrouillage dans la goupille **1**.
- Serrer la vis sans tête M4x8 **2**.

Se référer au manuel d'installation de TW90 pour les opérations de déverrouillage.

ES Es posible instalar la llave de desbloqueo interna **RL676** a la izquierda o a la derecha.
- Inserte la llave de desbloqueo en el pasador **1**.
- Apriete el tornillo prisionero M4x8 **2**.

Consulte el manual de instalación del TW90 para las operaciones de desbloqueo.

PT É possível instalar a chave de desbloqueio interna do **RL676** à esquerda ou à direita.
- Introduzir a chave de desbloqueio no pino **1**.
- Apertar os parafuso de cabeça cilíndrica M4x8 **2**.

Consultar o manual de instalação do TW90 para as operações de desbloqueio.

ROGER TECHNOLOGY
Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024
info@rogertechnology.it • www.rogertechnology.com